



گروه صنعتی آمیکو

شرکت ارس خودرو دیزل

دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی وانت پیکاپ تک کابین و دو کابین

تهیه کننده: خدمات پس از فروش

تاریخ تنظیم: آبان ۱۴۰۲

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی وانت پیکاپ تک کابین و دو کابین
شرکت ارس خودرو دیزل



فهرست

- نکات قابل توجه مالک / راننده

- نکات مهم

-چک لیست تحویل خودرو

-جدول موارد کنترلی

-گارانتی

-موارد خارج از شمول گارانتی

-موارد لغو گارانتی

-گارانتی رنگ

-سرویس اولیه

-سرویس های ادواری

-جدول لیست سرویس های ادواری

-جدول لیست عملیات سرویس اولیه و سرویس های ادواری

-برگه انجام سرویس اولیه



نکات قابل توجه مالک / راننده

این متن پیش رو، راهنمای سرویس اولیه و سرویسهای ادواری و شرایط استفاده از گارانتی می باشد ، لذا جهت بهره مندی از این خدمات با دقت آن را مطالعه فرمائید. در صورت مفقود شدن کارت گارانتی که در هنگام تحویل خودرو دریافت گردیده است ، خودرو از شمول گارانتی خارج می شود و کارت المثنی صادر نخواهد شد.

- کارت گارانتی به منزله شناسنامه خودرو بوده و مالک / راننده موظف است هنگام مراجعه به نمایندگی آن را به همراه داشته باشد.

- در دوره گارانتی مالک / راننده موظف و متعهد و مکلف می شود برای هر نوع سرویس حتی تعویض روغنها ، فیلترها و سایر تعمیرات ، جزئی و کلی فقط به نمایندگیهای مجاز مراجعه نماید، در غیر اینصورت مالک و دارنده خودرو با رضایت کامل اقرار و اذعان و قبول می کند که خودرو مورد اشاره به هیچ عنوان شامل شرایط و مقررات گارانتی نخواهد بود.

- طبق ماده ۱۴ الزامات حقوق مشتری عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده خودرو در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر از شرایط تضمین می گردد.

توجه ۱: نگهداشتن کارت گارانتی توسط نمایندگی تخلف محسوب می گردد و کارت گارانتی فقط تا زمانیکه خودرو در نمایندگی جهت تعمیرات متوقف است در اختیار نمایندگی قرار خواهد داشت.

**«نکات مهم»**

نکته ۱: در صورت نیاز به امداد جاده ای با نزدیکترین نمایندگی و یا با امور مشتریان که شماره تماس آن در انتهای این دفترچه درج شده است تماس حاصل فرمائید.

نکته ۲: تمامی نمایندگیهای مجاز شرکت ارس خودرو دیزل ملزم به صدور فاکتور سیستمی از طریق سیستم جامع شرکت جهت خودروهای گارانتی و غیر گارانتی می باشند و مشتری تنها در صورت دریافت فاکتور سیستمی ، مجاز به پرداخت هزینه می باشد.

نکته ۳: داغی قطعات غیرگارانتی تعویض شده توسط نمایندگی ، متعلق به مالک خودرو می باشد و در هنگام تحویل خودرو می بایست به مشتری تحویل و رسید دریافت شود.

نکته ۴: در دوره ضمانت ، نمایندگی های مجاز موظف به پذیرش کلیه خودروهای تحت مسئولیت خود می باشند که در نتیجه در صورتیکه هریک از نمایندگی ها به هر دلیل ، از پذیرش خودروی شما ممانعت نمودند ، سریعاً موضوع را به امور مشتریان (شماره در انتهای دفترچه) در میان بگذارید.



نمونه فرم چک لیست موارد کنترلی هنگام تحویل خودرو

چک لیست تحویل خودرو			
موارد کنترلی			✓
کنترل عملکرد ترمز دستی	کنترل باک و سیستم سوخت رسانی	کنترل روغن موتور، گیربکس، دیفرانسیل، کلاچ	
کنترل عملکرد سیستم گاز سوز	کنترل سیستم ترمز	کنترل گریس تویی چرخها	
کنترل باد چرخ ها	کنترل فرمان و روغن هیدرولیک	کنترل عملکرد کولر	
کنترل چراغهای جلو و عقب	کنترل کشش تسمه ها	کنترل رنگ خودرو	
کنترل نشستی گاز CNG	کنترل آمپر، کلیدها، برف پاک کن	کنترل سیستم تعویض دنده و دنده کمک	
کنترل محکم بودن پیچ چرخها	کنترل عملکرد سیستم صوتی	کنترل علائم هشدار دهنده	

مهر و امضاء اداره تحویل



دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی وانت پیکاپ تک کابین و دو کابین
شرکت ارس خودرو دیزل

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

گارانتی :

- دوره گارانتی این خودرو سه سال از تاریخ تحویل یا شصت هزار کیلومتر کارکرد (هرکدام که زودتر به پایان برسد) می باشد.
- قطعات تعویض شده گارانتی (داغی قطعات) متعلق به شرکت ارس خودرو دیزل می باشد.
- دوره گارانتی به هیچ وجه تمدید نمی گردد.

• اخذ هر گونه وجه اضافی در دوره گارانتی (به جز هزینه قطعات مصرفی) از طرف نمایندگی های مجاز ممنوع می باشد.

تذکره ۳: پذیرش گارانتی از طرف شرکت منوط به رعایت و اجرای کامل مقررات گارانتی و انجام کلیه سرویس ها و خدمات تعمیراتی

در نمایندگی های مجاز

شرکت می باشد.

شرکت ارس خودرو دیزل موظف به تامین قطعات یدکی و خدمات تعمیراتی به صورت وارانتی به مدت ۱۰ سال از زمان تحویل خودرو به

مشتری می باشد.

*در شرایط وارانتی قطعات خریداری شده از شرکت به مدت ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر و خدمات مربوط به آن ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر مشمول

گارانتی می باشد.



دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی وانت پیکاپ دو کابین و تک کابین
شرکت ارس خودرو دیزل

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

توجه ۲:

موارد خارج از شمول گارانتی:

موارد زیر خارج از تعهدات گارانتی می باشد:

- عواقب ناشی از فرسودگی و استهلاک متداول خودرو ، هزینه قطعات و مواد مصرفی از جمله انواع روغن ها(موتور، گیربکس ، دیفرانسیل و ترمز) ، گریس ، مایعات خنک کننده و انواع فیلترها و همچنین قطعات استهلاکی (از جمله لنت ترمزها ، تسمه ها، صفحه کلاچ و تیغه برف پاک کن)
- تبصره ۱: موارد جدول ذیل ، در بالای کیلومترها و زمانهای مشخص شده ، قطعه ، مصرفی محسوب می شوند.

مدت زمان / کیلومتر	قطعه
نصف دوره تعهد	صفحه کلاچ و باطری
۱۰۰۰۰ کیلومتر	برف پاک کن، تسمه ها، لامپها، شمع موتور، لنت ترمز
حداقل ۱۸ ماه یا ۳۰ هزار کیلومتر	کربن کنیستر و کاتالیست کانورتور
	حسگر دوم اکسیژن
معادل با دوران ضمانت خودرو	ضبط صوت (مدیا) ، تایرها



دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی وانت پیکاپ تک کابین و دو کابین
شرکت ارس خودرو دیزل

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

کیسه هوا	۱۰ سال
----------	--------

تبصره ۲: تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهلاکی که ناشی از عیب موجود در هریک از مجموعه های خودرو باشد ، برعهده شرکت بوده و مشمول تضمین می گردد.

- ۲- هزینه های مربوط به عملیات سرویس و نگهداری ، تنظیمات معمول و تعویض روغن و هزینه و دستمزد موارد قید شده در بند ۱ .
- ۳- خسارات ناشی از بلایای طبیعی (زلزله ، سیل ، و ...) ، تصادفات ، جنگ ، سرقت ، آتش سوزی ، شورش ها و تظاهرات .
- ۴- نصب و استفاده از قطعات غیر استاندارد و غیر اصلی توسط مشتری .

تبصره ۳: در اثر مشاهده هرگونه تصادف، ضربه، شی تیز و برنده، وجود لاستیک سایبی به علت تنظیم نبودن جلو بندی و محور، باد تایر و همچنین خوردگی آج تایرها بیش از ۳۰٪، شرکت ارس خودرو دیزل مطابق با شرایط و ضوابط شرکت ISQI هیچگونه مسئولیتی در قبال گارانتی تایرها نخواهد داشت.

تبصره ۴: در صورت اثر سوختگی بر روی صفحه کلاچ و دیسک، شرکت ارس خودرو دیزل مطابق با ضوابط هیچگونه مسئولیتی در قبال گارانتی قطعات دیسک و صفحه کلاچ نخواهد داشت.

« هشدار ! »

موارد لغو گارانتی :

در صورت عدم توجه به هر یک از موارد ذیل گارانتی خودرو ابطال می گردد.



دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی وانت پیکاپ دو کابین و تک کابین
شرکت ارس خودرو دیزل

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

- ۱- عدم انجام سرویس اولیه و هر یک از سرویس های ادواری درج شده در کارت گارانتی .
- ۲- استفاده از قطعات متفرقه که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث عرضه و مورد استفاده قرار گیرد .
- ۳- سهل انگاری و عدم انجام موارد ذکر شده در دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی در صورتیکه موجب بروز نقص فنی در خودرو گردد.
- ۴- حمل بار بیش از استاندارد مشخص شده خودرو .
- ۵- ایجاد هر نوع تغییر در ساختار خودرو مانند تغییر طول شاسی ، تغییر ارتفاع خودرو ، افزایش یا کاهش لایه های فنر و اضافه نمودن باک سوخت و یا هر نوع تغییر جزئی و کلی.
- ۶- هرگونه دستکاری در سیستم کیلومتر شمار خودرو و هر یک از قطعات دیگر خودرو .
- ۷- استفاده از سوخت و روانکارهای مصرفی (انواع روغنها و ...) غیر استاندارد (نوع روانکارهای مصرفی باید مطابق با جدول انتهایی این دفترچه باشد) .
- ۸- مراجعه جهت هر نوع سرویس ، تعمیرات جزئی و کلی به تعمیرگاه های متفرقه به غیر از نمایندگی های رسمی شرکت .
- ۹- نصب هر نوع قطعه و یا تجهیزات اضافی. (برای نمونه نصب پروژکتور و وینچ که موجب اختلال در برق خودرو می گردد)
- ۱۰- حذف هر نوع قطعه و یا تجهیزات از خودرو. (برای نمونه حذف سپر فابریک و نصب سپر غیر استاندارد که موجب اختلال در ایر بگها می گردد)
- ۱۱- نصب هر نوع کاربری غیر استاندارد و تأیید نشده از طرف شرکت ارس خودرو دیزل.
- ۱۲- استفاده از خودرو در شرایط سخت آفرود و مسابقات .



گارانتی رنگ:

رنگ خودروهای تولیدی این شرکت در شرایط ذیل به مدت ۳۶ ماه پس از تحویل خودرو گارانتی می باشند به شرط اینکه مالک حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از رویت نقص در رنگ خودرو ، موضوع را به هر یک از نمایندگی های مجاز گزارش نماید .

شرایط گارانتی رنگ :

* زنگ زدگی در لایه بیرون کابین راننده

* پوسته و طبله شدن رنگ لایه بیرونی کابین راننده

* ترک خوردگی رنگ لایه بیرونی کابین راننده

* کلیه عیوب ناشی از ایراد ساختاری رنگ

مواردی که شامل گارانتی رنگ نمی باشد :

* بخش هایی از بدنه که بر اثر تصادف تحت تعمیر قرار گرفته باشد.

* آسیب های ناشی از برخورد سنگ و شن .

* بخش هایی از بدنه که در اثر ریزش شیره درختان و فضولات پرندگان یا قرار داشتن در محیط هایی با اتمسفر آلوده آسیب دیده باشد.



دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی وانت پیکاپ دو کابین و تک کابین شرکت ارس خودرو دیزل

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

* قسمتهایی که رنگ آن خراش برداشته، کنده شده و یا عدم مراقبت صحیح از خودرو و همچنین نصب هر نوع قطعه ای که باعث ایجاد ایراد شده باشد.

سرویس اولیه:

- مالک / راننده موظف است تا کارکرد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر و یا حداکثر سه ماه پس از تحویل خودرو جهت انجام سرویس اولیه به یکی از نمایندگی های مجاز ارس خودرو دیزل مراجعه نماید.
- عدم مراجعه در زمان و کیلومتر مقرر فوق جهت سرویس اولیه موجب ابطال گارانتی خودرو می گردد.
- هزینه خدمات سرویس اولیه رایگان می باشد.
- عملیات مربوط به سرویس اولیه در جدول عملیات سرویس اولیه، مشخص شده است و نمایندگی مجاز، مکلف به انجام کلیه عملیات های یاد شده می باشد.

میزان مصرف سوخت در حالت ترکیبی ۱۰.۷ لیتر، در شهر ۱۳.۵ لیتر و جاده ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش می باشد.

سرویس های ادواری:

سرویس های ادواری جهت کنترل وضعیت خودرو و نحوه استفاده مالک برای عملکرد بهتر خودرو می باشد و شامل ۱۲ سرویس دوره ای در مدت گارانتی خودرو می باشد. مالک خودرو موظف و مکلف است هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه، تا زمانیکه گارانتی خودرو به اتمام نرسیده باشد، جهت انجام سرویس های ادواری فقط به نمایندگیهای مجاز ارس خودرو دیزل مراجعه نماید.



دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی وانت پیکاپ تک کابین و دو کابین
شرکت ارس خودرو دیزل

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

(عدم مراجعه جهت انجام هر یک از سرویس های ادواری موجب لغو گارانتی می گردد)

تذکرا: هزینه اجرت سرویس های ادواری و مواد مصرفی شامل روغن و انواع فیلتر به عهده مشتری می باشد.

سرویس دوره ای ۳ کیلومتر: ۱۵۰۰۰	سرویس دوره ای ۲ کیلومتر: ۱۰۰۰۰	سرویس دوره ای ۱ کیلومتر: ۵۰۰۰
سرویس دوره ای ۶ کیلومتر: ۳۰۰۰۰	سرویس دوره ای ۵ کیلومتر: ۲۵۰۰۰	سرویس دوره ای ۴ کیلومتر: ۲۰۰۰۰
سرویس دوره ای ۹ کیلومتر: ۴۵۰۰۰	سرویس دوره ای ۸ کیلومتر: ۴۰۰۰۰	سرویس دوره ای ۷ کیلومتر: ۳۵۰۰۰
سرویس دوره ای ۱۲ کیلومتر: ۶۰۰۰۰	سرویس دوره ای ۱۱ کیلومتر: ۵۵۰۰۰	سرویس دوره ای ۱۰ کیلومتر: ۵۰۰۰۰

مالک / راننده موظف است در بازه ۵۰۰ کیلومتر کمتر یا بیشتر از فواصل ذکر شده ، جهت انجام سرویسهای ادواری به نمایندگی های مجاز ارس خودرو مراجعه نماید.



دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی وانت پیکاپ دو کابین و تک کابین
شرکت ارس خودرو دیزل

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

تذکره ۲: عاملیت تعمیراتی مجاز به انجام خدمات گارانتی نمی باشد.

جدول لیست عملیات سرویس اولیه	
ردیف	شرح عملیات
۱	کنترل فیلتر روغن و روغن موتور
۲	تعویض فیلتر روغن و روغن موتور در صورت نیاز
۳	کنترل سیستم ورودی هوا از قبیل پوسته ، فیلتر و خرطومی هواکش
۴	تعویض فیلتر هوا در صورت غیر قابل استفاده بودن
۵	کنترل روغن گیربکس
۶	کنترل روغن دیفرانسیل
۷	کورس کلاچ ، کشش آن و مکانیزم تعویض دنده
۸	بازدید عملکرد پمپ کلاچ پایین
۹	بررسی سیستم ترمز ، پدال ، مکانیزم های مربوطه
۱۰	پمپ هیدرولیک ، جعبه فرمان و نشستی آن
۱۱	گاردان و بررسی لقی چهار شاخه



دفترچه راهنمای سرویس و کارانتی وانت پیکاپ تک کابین و دو کابین
شرکت ارس خودرو دیزل

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

جدول لیست عملیات سرویس اولیه	
ردیف	شرح عملیات
۱۲	بررسی فنر ها و کرپی ها
۱۳	بررسی خوردگی تایرها و سیبک های اکسل جلو
۱۴	بررسی و رگلاژ تسمه ها
۱۵	سیستم خنک کاری موتور و کنترل میزان ضدیخ موجود
۱۶	کنترل مقدار روغن مخزن های هیدرولیک ترمز و کلاچ
۱۷	کنترل عملکرد دوربین عقب و سیستم رهیاب خودرو
۱۸	کنترل میزان بودن فرمان با دستگاه
۱۹	کنترل عملکرد دنده های کمک
۲۰	کنترل کابین راننده (لولای درب ها ، قفل درب ها، رو دری ها ، شیشه ها و شیشه بالابر ها و پایه کابین)
۲۱	کنترل دسته موتور و رام ها
۲۲	کنترل گریس خورهای میل گاردان از نظر میزان گریس و لقی هزارخار آن
۲۳	کنترل تجهیزات شاسی و جعبه فیوز
۲۴	کنترل عملکرد سیستم پخش خودرو (مدیا)

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

دفترچه راهنمای سرویس و کارانتی وانت پیکاپ دو کابین و تک کابین
شرکت ارس خودرو دیزل



جدول لیست عملیات سرویس اولیه

شرح عملیات	ردیف
کنترل رینگ چرخ ها	۲۵
کنترل زاپاس بند	۲۶

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

دفترچه راهنمای سرویس و کارانتی وانت پیکاپ تک کابین و دو کابین
شرکت ارس خودرو دیزل



۶۰۰۰۰	۵۵۰۰۰	۵۰۰۰۰	۴۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	۳۵۰۰۰	۳۰۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۵۰۰۰	سرویس اولیه		
سرویس ۱۲	سرویس ۱۱	سرویس ۱۰	سرویس ۹	سرویس ۸	سرویس ۷	سرویس ۶	سرویس ۵	سرویس ۴	سرویس ۳	سرویس ۲	سرویس ۱	سرویس آچار کشی	توع سرویس ها	ردیف
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	روغن موتور	۱
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	فیلتر روغن موتور	۲
●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	▲	فیلتر سوخت	۳
●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	▲	فیلتر هوای موتور	۴
●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	▲	فیلتر هوای کابین	۵
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	تنظیم محور	۶
▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	روغن دیفرانسیل	۷
●	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	روغن جعبه انتقال	۸
▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	مایع خنک کننده رادیاتور	۹
▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	روغن ترمز	۱۰
▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	روغن هیدرولیک فرمان	۱۱
●	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	شمع موتور	۱۲
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	تسمه ها	۱۳
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	ترمز خودرو	۱۴
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	باطری و عملکرد آن	۱۵
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	پلوس ها	۱۶



دفترچه راهنمای سرویس و کارانتی وانت پیکاپ تک کابین و دو کابین
شرکت ارس خودرو دیزل

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

ردیف	نوع سیال / محل مصرف	مشخصات فنی	مقدار مصرف
۱	روغن موتور پیکاپ M244-224A	5W-40 SL	۴.۵ لیتر با فیلتر
۲	روغن موتور پیکاپ M224	15W-40 SL 10W-40 SL	۴.۸ لیتر با فیلتر
۳	روغن گیربکس پیکاپ 224A	ATF 6000SL DEXRON VI	۱۰.۵ لیتر
۴	روغن گیربکس پیکاپ M224	80W-90 75W-90 GL - 5	۲.۴ لیتر
۵	روغن گیربکس پیکاپ M244	80W- 90 GL - 4	۲.۸ لیتر
۶	روغن گیربکس کمکی	DEXRON III	۲ لیتر
۷	روغن دیفرانسیل جلو	80 W- 90 GL5	۰.۹ لیتر
۸	روغن دیفرانسیل عقب	80 W- 90 GL5	۲.۳ لیتر
۹	روغن هیدرولیک فرمان	ATF IID	۱ لیتر
۱۰	روغن ترمز	DOT 4	۹۰۰ سی سی
۱۱	ضد یخ (مخلوط با آب)	مطابق استاندارد ASTM D3306-21	۱۰ لیتر
۱۲	گاز کولر	R134a	۵۰۰ گرم



دفترچه راهنمای سرویس و کارانتی وانت پیکاپ دو کابین و تک کابین
شرکت ارس خودرو دیزل

کد مدرک: IMS-ASS-RB-009

- ساعت کار کلیه نمایندگی های شرکت ارس خودرو دیزل در نوبت صبح از ساعت ۸ لغایت ۱۳ و نوبت عصر ۱۴:۳۰ لغایت ۱۸ می باشد.
- ساعت کار روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳:۳۰ می باشد.

تعمیرگاه مرکزی :

واحد امور مشتریان و نمایندگان

آدرس: تهران، بزرگراه فتح، فتح ۲۷، کد پستی: ۱۳۹۷۸۱۵۵۱۱

تلفن: ۴۸۰۱۹ (۰۲۱) فکس: ۶۶۸۱۹۹۶۹ (۰۲۱)

تلفن صدای مشتری: ۴۸۰۱۹ (۰۲۱) داخلی ۳۳۳۱-۳۳۳۰

کارخانه ارس خودرو دیزل :

آدرس: آذربایجان شرقی، جلفا، منطقه آزاد ارس، گروه صنعتی آمیکو

صدای مشتری: ۳۰۳۰۲۲۲- (۰۴۹۲)

آدرس سایت اینترنتی: www.amicoir.com

پست الکترونیکی: info@amicoir.com

سامانه پیام کوتاه (SMS)

شماره: ۳۰۰۱۴۱۴۰۱

شرکت ارس خودرو دیزل (آمیکو)

مرکز امداد سیار

شماره: ۴۵۷۴۱-۰۲۱

شرکت ارس خودرو دیزل (آمیکو)